COAST™
LIGHTS • KNIVES • MULTI-TOOLS

HL6

For warranty and distributor information in your country, visit: www.COASTportland.com

13-496v01N 1309A

HL6 INSTRUCTIONS:

BATTERY INSTALLATION

The HL6 uses three AAA alkaline batteries.

The batteries are housed in the rear of the headlamp.

To access the battery compartment, pull the elastic head band slightly away from the battery pack.

Remove the rubber battery case cover by grasping the tab at the top of cover and pulling it away from the battery pack.

Insert the batteries in the direction indicated inside the battery pack.

Replace rubber battery case cover, making sure that the cover is placed evenly over the rim of the case.

HEAD STRAP ADJUSTMENT

To adjust the HL6 to fit your head, slide the buckle on left side of the head strap. It may be necessary to slide the head of the light and battery pack on the head strap to center the light once the headband is adjusted to the proper size.

LIGHT OPERATION

To turn on the light, depress the red switch on top of the light.

To turn off the light, depress the red switch on top of the light.

To adjust the brightness, slide the VLT (Variable Light Technology) Dimmer on top of the battery pack. Move to the right to increase the brightness. Move the switch to the left to decrease the brightness.

BEAM POSITION

The hinged beam adjustment allows you to tilt the beam of light down into position to illuminate objects directly in front of you or in your hands. To adjust, grasp the head of the light at the top and bottom between your thumb and index finger. Pull the red button away from your head and down.

HARD HAT SAFETY HELMET CLIP USE:

The HL6 includes helmet clips for use with hard hat style safety helmets. To use the helmet clips, loosen the side and top headbands to fit the helmet and attach the clips to the side strap of the headlamp, evenly spaced with two on each side.

Note: One of the clips has a wider loop in order to fit over the area on the side headband where the Z cord is located. Put the headlamp on the safety helmet and attach the clips to the rim of the helmet. Some adjustment of the clip positions and head straps will be necessary for proper fit on safety helmets.

Note: Clips are designed for use ONLY with HARD HAT style safety helmets. They are not acceptable for use on most sporting safety helmets.

MAINTENANCE:

Wipe the external body with a damp cloth.
Do not submerge.

INSTRUCCIONES PARA EL MODELO HL6:

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

El HL6 utiliza tres baterías alcalinas AAA.

Las baterías se alojan en la parte posterior del foco de cabeza.

Para acceder al compartimiento de las baterías, hale ligeramente la banda elástica de cabeza apartándola de la unidad de alimentación.

Retire la cubierta de goma de la unidad de alimentación tomando la pestaña que se encuentra en la parte superior de la tapa y hale para separarla de la unidad de alimentación.

Inserte las baterías en la dirección indicada dentro de la unidad.

Vuelva a colocar la tapa de goma del compartimiento de las baterías y compruebe que quede pareja sobre el borde del compartimiento.

AJUSTE DE LA BANDA DE CABEZA

Para adaptar el HL6 a su cabeza, deslice la hebilla del lado izquierdo de la banda de cabeza. Es posible que sea necesario deslizar el cabezal del foco y la unidad de alimentación de la banda de cabeza para centrar la luz una vez que la banda de cabeza quede ajustada al tamaño adecuado.

FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ

Para encender la luz, oprima completamente el interruptor rojo que se encuentra en la parte superior del foco.

Para apagar la luz, oprima el interruptor rojo que se encuentra en la parte superior del foco.

Para ajustar la brillantez, deslice el atenuador de luz VLT (tecnología de luz variable, por sus siglas en inglés) en la parte superior de la unidad de baterías. Mueva hacia la derecha para aumentar el brillo. Mueva el interruptor hacia la izquierda para disminuir el brillo.

POSICIÓN DEL HAZ DE LUZ ENFOQUE

El ajuste articulado permite inclinar el haz de luz hacia abajo para iluminar objetos directamente frente a usted o en sus manos. Para ajustar, tome el cabezal del foco por la parte superior e inferior entre el pulgar y el índice. Hale el botón rojo apartándolo de su cabeza y hacia abajo.

USO DEL SUJETADOR DEL CASCO DE SEGURIDAD:

El HL6 incluye sujetadores del casco para uso con cascos protectores de seguridad. Para usar los sujetadores del casco, afloje las bandas de cabeza superior y lateral para que se adapten al casco y fije los sujetadores a la banda lateral del foco de cabeza, distanciados uniformemente con dos en cada lado. Nota: Uno de los sujetadores tiene unja anilla más ancha para que encaje sobre el área en el costado de la banda de cabeza donde está ubicado el cable Z. Coloque el foco en el casco de seguridad y fije los sujetadores al borde del casco. Será necesario efectuar algunos ajustes en las posiciones del sujetador y las bandas de cabeza para lograr el ajuste del casco de seguridad. Nota: Los sujetadores están diseñados SOLO para uso con CASCOS PROTECTORES de seguridad.

MANTENIMIENTO:

Limpie la parte externa con un paño húmedo.
No sumerja.

INSTRUCTIONS HL6 :

INSTALLATION DES PILES

La HL6 utilise trois piles alcalines AAA.

Les piles sont logées à l'arrière de la lampe frontale.

Pour accéder au compartiment des piles, dégagez légèrement la sangle de tête élastique du bloc-piles.

Enlevez le couvercle du boîtier en caoutchouc en prenant l'onglet sur le dessus du couvercle et en le tirant du bloc-piles.

Insérez les piles dans le sens indiqué dans le bloc-piles.

Remettez le couvercle du boitier en caoutchouc vous assurant que le couvercle est placé de façon égale sur le bord du boîtier.

RÉGLAGE DU SERRE-TÊTE

Pour régler la HL6 à votre tête, faites glisser la boucle sur le côté gauche du serre-tête. Il sera peut être nécessaire de faire glisser la tête de la lampe et le bloc-piles sur le serre-tête pour centrer la lampe une vois que le serre-tête est réglé à la taille correcte.

FONCTIONNEMENT DE LA LAMPE

Pour allumer la lampe, appuyez sur l'interrupteur rouge sur le dessus de la lampe.

Pour éteindre la lampe, appuyez sur l'interrupteur rouge sur le dessus de la lampe.

Pour régler la brillance, faites glisser le gradateur VLT (Technologie lumière variable) sur le dessus du bloc-piles. Déplacez sur la droite pour augmenter la brillance. Déplacez l'interrupteur sur la gauche pour diminuer la brillance.

POSITION DU FAISCEAU

Le régulateur de faisceau articulé vous permet de basculer le faisceau de lumière en position pour éclairer directement les objets qui se trouvent en face de vous ou dans vos mains. Pour régler, prenez la tête de lampe en haut et en bas entre le pouce et l'index. Tirez l'interrupteur rouge de votre tête et vers le bas.

UTILISATION DE L'AGRAFE DU CASQUE DE PROTECTION (CASQUE DE CHANTIER) :

La lampe frontale HL6 comprend des agrafes à utiliser avec les casques de protection de type casque de chantier. Pour utiliser les agrafes pour casque, desserrez les la sangles de tête latérales et supérieures pour ajuster le casque et attachez deux agrafes placées à égale distance de chaque côté de la sangle latérale de la lampe frontale. Remarque : L'une des agrafes est munie d'une boucle plus large pour s'adapter à l'endroit de la sangle de tête latérale où se trouve le cordon en « Z ». Placez la lampe frontale sur le casque de sécurité et fixez les agrafes au rebord du casque. Certains réglages des positions d'agrafe et des sangles de tête seront nécessaires pour bien ajuster les casques de protection. Remarque : Les agrafes doivent UNIQUEMENT être utilisées avec les casques de protection de type CASQUE DE CHANTIER. Ils ne peuvent pas être utilisés sur la plupart des casques de protection de sport.

ENTRETIEN :

Essuyez le corps extérieur avec un chiffon humide.
Ne plongez pas le produit dans l'eau.

ISTRUZIONI PER L'USO DELL'HL6:

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

L'HL6 usa tre pile alcaline AAA.

Le batterie sono alloggiate sul retro del faretto.

Per accedere al vano batterie, allontanare leggermente dalle batterie la fascia elastica per la testa.

Rimuovere il coperchio in gomma del vano batterie afferrando la linguetta sulla sommità del coperchio e allontanandola dalle batterie.

Introdurre le batterie nella direzione indicata all'interno.

Reinstallare il coperchio in gomma, accertandosi che sia posizionato uniformemente sopra il bordo del vano.

REGOLAZIONE DELLA CINGHIA PER LA TESTA

Per regolare l'HL6 in modo che si adatti al capo dell'operatore, innanzitutto far scorrere la fibbia sul lato sinistro della cinghia per la testa. Quando la cinghia per la testa è stata regolata alla misura corretta, potrebbe essere necessario far scorrere la testa della sorgente luminosa e la batteria sulla cinghia per la testa per centrare la sorgente luminosa.

FUNZIONAMENTO DELLA SORGENTE LUMINOSA

Per accendere la luce, premere l'interruttore rosso in cima alla sorgente luminosa.

Per spegnerla, premere l'interruttore rosso in cima alla sorgente luminosa.

Per regolare la luminosità, far scorrere il dimmer VLT (Variable Light Technology) sulla sommità delle batterie. Spostarlo verso destra per aumentare la luminosità. Spostare l'interruttore verso sinistra per ridurre la luminosità.

REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE DEL FASCIO E DELLA

Il sistema incernierato di regolazione del fascio consente di inclinare verso il basso il fascio luminoso per illuminare gli oggetti che si trovano direttamente davanti all'operatore o che l'operatore tiene in mano. Per regolare, afferrare con il pollice e l'indice la parte superiore e inferiore della testa della sorgente luminosa. Allontanare dalla testa il pulsante rosso e abbassare.

UTILIZZO DEI FERMAGLI PER I CASCHI DI SICUREZZA:

Il faretto HL6 include appositi fermagli per l'uso con i caschi di sicurezza. Per usare i fermagli per caschi di sicurezza, allentare le cinghie laterale e superiore per adattarle al casco, quindi fissare i fermagli sulla cinghia laterale del faretto, distanziandoli uniformemente (due per ciascun lato). Nota: uno dei fermagli ha un'ansa piú ampia per potersi adattare all'area sulla cinghia laterale per la testa, dove si trova il cordoncino a Z. Installare il faretto sul casco e fissare i fermagli alla tesa del casco. Per un corretto posizionamento sui caschi di sicurezza sarà necessario regolare le posizioni dei fermagli e le cinghie per la testa. Nota: i fermagli sono stati progettati per l'uso ESCLUSIVO con i CASCHI DI SICUREZZA e non possono essere usati con la maggioranza dei caschetti di sicurezza sportivi.

MANUTENZIONE:

Passare un panno umido sulle superfici esterne.
Non immergere in liquidi.

ANLEITUNG FÜR HL6-LEUCHTE:

EINSETZEN DER BATTERIE

Die HL6-Leuchte verwendet drei AAA-Alkalibatterien.

Die Batterien werden auf der Rückseite der Kopfleuchte eingesetzt.

Um das Batteriefach zu öffnen, das elastische Kopfband leicht vom Batterieelement wegziehen.

Die Gummi-Abdeckung des Batteriefachs abnehmen. Dazu die Lasche oben an der Abdeckung anfassen und vom Batterieelement wegziehen.

Die Batterien wie im Batterieelement angegeben einlegen.

Die Gummi-Abdeckung des Batteriefachs wieder einsetzen. Dabei sicherstellen, dass die Abdeckung gleichmäßig über der Kante des Fachs sitzt.

EINSTELLUNG DES KOPFBANDES

Um die HL6-Leuchte an Ihre Kopfgröße anzupassen, zunächst die Schnalle auf der linken Seite des Kopfriemens verschieben, um den Riemen an den Umfang Ihres Kopfes anzupassen. Es kann erforderlich sein, den Kopf der Leuchte und das Batterieelement auf dem Kopfband zu verschieben, um die Leuchte zu zentrieren, wenn das Kopfband auf die korrekte Größe eingestellt ist.

BETRIEB DER LEUCHTE:

Um die Leuchte anzuschalten, den roten Schalter oben an der Leuchte hinein drücken.

Um die Leuchte abzuschalten, den roten Ein/Aus-Schalter oben an der Leuchte hinein drücken.

Zum Einstellen der Helligkeit den VLT-Dimmer (Variable Leuchten-Technik) nach oben am Batterieelement schieben. Zum Erhöhen der Helligkeit nach rechts bewegen. Den Schalter nach links bewegen, um die Helligkeit zu reduzieren.

STRAHLSTELLUNG

Mit der schwenkbaren Strahleinstellung kann der Strahl der Leuchte nach unten gekippt werden, um Objekte zu beleuchten, die direkt vor Ihnen liegen oder in den Händen gehalten werden. Zum Einstellen den Kopf der Leuchte oben und unten zwischen Daumen und Zeigefinger festhalten. Den roten Knopf von Ihrem Kopf weg und nach unten ziehen.

EINSATZ DER SCHUTZHELM-SICHERHEITSCLIPS:

Die HL6-Leuchte wird mit Helmclips zur Verwendung mit Schutzhelmen geliefert. Zur Nutzung der Helmclips die seitlichen und oberen Kopfbänder lösen, um sie an den Helm anzupassen. Dann Clips an dem seitlichen Band der Kopfleuchte befestigen. Dabei auf gleichmäßigen Abstand mit je zwei auf jeder Seite achten. Hinweis: Einer der Clips besitzt eine breitere Öse, damit er über den Bereich am seitlichen Kopfband gleiten kann, an dem sich das Kabel befindet. Die Kopfleuchte auf den Schutzhelm aufsetzen und die Clips am Rand des Helms befestigen. Die Clip-Positionen und Kopfbänder müssen ggf. angepasst werden, um den korrekten Sitz am Schutzhelm jeweils sicherzustellen. Hinweis: Clips sind NUR zur Verwendung mit SCHUTZHELMEN ausgelegt. Sie sind nicht für den Einsatz an den meisten Sicherheitshelmen für sportliche Anwendungen geeignet.

PFLEGE:

Den Außenkörper mit einem feuchten Tuch abreiben. Nicht in Flüssigkeit tauchen.

HL6 INSTRUCTIES:

INSTALLATIE VAN BATTERIJEN

De HL6 gebruikt drie AAA-alkalinebatterijen.

De batterijen bevinden zich achterin de koplamp.

Om bij het batterijvak te kunnen trekt u de elastische hoofdband een stukje weg van de accu.

Haal het rubberen dekseltje van de batterijbehuizing door het lipje bovenop het dekseltje te pakken en het van de accu weg te trekken.

Doe de batterijen in de aangegeven richting in de accu.

Vervang het rubberen dekseltje van de batterijbehuizing, zorg ervoor dat het dekseltje gelijkmatig over de rand van de rand van de batterijbehuizing is verdeeld.

AANPASSING HOOFDRIEM

Om de HL6 op uw hoofd aan te passen verschuift u eerst de gesp aan de linkerkant van de hoofdband zodat deze om uw hoofd past. Het kan nodig zijn de kop van de lamp en de accu op de hoofdband te verschuiven om de lamp te centreren zodra de hoofdband op de juiste grootte is afgesteld.

BEDIENING VAN DE LAMP

Om de lamp aan te zetten drukt u de rode knop bovenop de lamp in.

Om de lamp uit te zetten drukt u de rode knop bovenop de lamp in.

Om de helderheid aan te passen schuift u de VLT (Variable Light Technology) Dimmer bovenop de accu. Naar rechts om de helderheid te doen toenemen. Naar links om de helderheid te doen afnemen.

STRAALPOSITIE EN AANPASSING

Met de hangende straal-aanpassing kunt u de lichtstraal kantelen om de lichtstraal voorwerpen direct voor u of in uw handen te laten verlichten. Om aan te passen pakt u de voorkant van de lamp van boven en onderen tussen uw duim en wijsvinger. Trek de rode knop van uw hoofd af naar beneden.

ANVENDELSE PÅ BESKYTTELSESHJEM:

HL6-lampen inkluderer hjelmklemmer for brug med beskyttelseshjelme. For at anvende hjelmklemmerne, løsn da side- og topremme for at passe til hjelmen og gør klemmerne fast på sideremmen, jævnt fordelt med to på hver side. Bemærk: Én af klemmerne har en bredere form for at passe til området på sideremmen, hvor z-ledningen er placeret. Sæt hovedlampen på beskyttelseshjelmen og fastgør klemmerne på hjelmens kant. Nogle justeringer af klemmeplaceringer samt hovedremme vil være nødvendige for at få en ordentlig pasning på beskyttelseshjelme. Bemærk: Klemmerne er KUN designet til brug med BESKYTTELSESHJELME. De er ikke egnet til brug på de fleste sportsbeskyttelseshjelme.

VEDLIGEHOLDELSE:

Tør den ydre del af med en fugtig klud. Sænk ikke ned i vand.

HL6 OHJEET:

PARISTOJEN ASENNUS

HL6 käyttää kolmea AAA-alkaliparistoa.

Paristotila sijaitsee otsalampun takana.

Paristokoteloon päästään käsiksi vetämällä elastista pääremmiä hieman erilleen paristoyksiköstä.

Irrota kuminen paristokotelon kansi tarttumalla kannen päällä olevaan kielekkeeseen ja vetämällä se pois paristoyksiköstä.

Työnnä paristot sisään paristoyksikön sisällä olevien suuntaosoittimien mukaisesti.

Pane kuminen paristokotelon kansi paikalleen ja varmista, että kansi asettuu tasaisesti paristoyksikön reunuksen päälle.

PÄÄREMMIN SÄÄTÖ

HL6 säädetään päähän sopivaksi siirtämällä ensin solkea pään remmin vasemmalla sivulla remmin säättämiseksi sopimaan pääsi ympärysmittaan. Valaisimen päätä ja sivun pääremmissä olevaa paristoyksikköä voi tarvita siirtää valon keskittämiseksi sen jälkeen kun pääremmi on säädetty sopivan kokoiseksi.

VALAISIMEN KÄYTTÖ

Valo sytytetään painamalla valaisimen päällä olevaa punaista kytkintä.

Valo sammutetaan painamalla valaisimen päällä olevaa punaista kytkintä.

Kirkkautta säädetään siirtämällä paristoyksikön päällä olevaa VLT-himmennintä (Variable Light -tekniikka). Kirkkautta lisätään siirtämällä sitä oikealle. Kirkkautta vähennetään siirtämällä kytkintä vasemmalle.

VALOKEILAN ASENTO

Valokeilan saranoidun säädön avulla voit kallistaa valaisimen valokeilan alas-asentoon, joka valaisee suoraan edessäsi tai käsissäsi olevia kohteita. Säätö suoritetaan tarttumalla valaisimen yläosaan sen ylä-ja alapuolelta peukalolla ja etusormella. Vedä punaista nappia päästäsi poispäin ja alas.

SUOJAKYPÄRÄN PIDIKKEIDEN KÄYTTÖ:

HL6 sisältää kypäräpidikkeet reunuksella varusteluissa suojakypärissä käyttöä varten. Kypäräpidikkeitä käytetään löysäämällä pääremmit sivulta ja päältä kypärän sovittamiseksi ja kiinnittämällä pidikkeet tasavälein otsalampun sivuremmiin, kaksi kummallekin puolelle. Huomaa: Yhdessä pidikkeessä on laajempi silmukka, sopiakseen pääremmin sillä sivulla olevan kohdan yli, jossa Z-nauha sijaitsee. Aseta otsalamppu suojakypärän päälle ja kiinnitä pidikkeet kypärän reunukseen. Pidikkeiden asentoja ja pääremmejä pitää hieman säättää, jotta turvakypärät sopivat asianmukaisesti. Huomaa: Pidikkeet on suunniteltu käytettäviksi VAIN suojakypärissä, joissa on reunus. Niiden käyttö ei ole hyväksyttyä useimmissa urheilusuojakypärissä.

KUNNOSSAPITO:

Pyyhi rungon ulkopinta kostealla kankaalla. Älä upota veteen.

HL6 INSTRUKSJONER:

SETTE INN BATTERIER

HL6 bruker tre AAA alkaliske batterier.

Batteriene er plassert på baksiden av hodelykten.

For å få tilgang til batterikammeret, trekk den elastiske hodestroppen litt bort fra batteripakken.

Fjern batterikasse gummidekselet ved å ta tak taben øverst på dekselet og trekk den bort fra batteripakken.

Sett inn batteriene i retningen som vist på innsiden av batteripakken.

Sett inn batteriets gummideksel, som forsikrer at dekselet ligger jevnt over kanten av esken.

HODESTROPP JUSTERING

For å tilpasse HL6 til hodet, skyv spennen på venstre side av hodestroppen for å justere remmen slik at den passer din hodeomkrets. Det kan være nødvendig å skyve lykthodet og batteripakken på hodestroppen for å sentrere lykten når hodebåndet justeres til riktig størrelse.

LYSBETJENING

Slå på lyset ved å trykke ned den røde bryteren på toppen av lykten.

Slå av lyset ved å trykke ned den røde bryteren på toppen av lykten.

Hvis du vil justere lysstyrken, skyv VLT (variabel lys teknologi) dimmeren på toppen av batteripakken. Flytt til høyre for å øke lysstyrken. Flytt bryteren til venstre for å senke lysstyrken.

STRÅLEPOSISJON OG

Med strålejusteringen kan du tilte lysstrålen nedover for å belyse gjenstander rett foran deg eller ting du holder i hendene. For å justere, ta tak i lykthodet på toppen og bunnen mellom tommel og pekefinger. Trekk den røde knappen bort fra hodet ditt og ned.

BRUK SAMMEN MED HJELM:

HL6 inkluderer hjelmklips for bruk med vernehjelm. Hvis du vil bruke hjelmklipsen, løsne side- og toppstroppen for å tilpasse hjelmen og fest klipsene til sidestroppen på hodelykten, jevnt fordelt med to på hver side. Merk: Et av klipsene har en bredere sløyfe slik at den passer til sidestroppen der Z-ledningen er. Sett hodelykten på hjelmen og fest klipsene til kanten av hjelmen. Noe tilpasning av klipsene og hodestroppene vil være nødvendig for riktig passform på hjelmen. Merk: Klipsene er KUN laget for bruk med VERNEHJELM. De er ikke egnet for bruk med de fleste hjelmer for sportslige aktiviteter.

VEDLIKEHOLD:

Tørk utsiden av lykten med en fuktig klut. Må ikke senkes i vann.

BRUKSANVISNING FÖR HL6:

BATTERIINSTALLATION

HL6 använder tre alkaliska AAA-batterier.

Batterierna finns i huvudlampans bakre del.

För att få åtkomst till batterifacket ska du dra den elastiska huvudremmen en aning bort från batteripaketet.

Avlägsna batteriets gummilock genom att fatta tag i fliken ovanpå locket och dra den bort från batteripaketet.

Stick in batterierna i den riktning som anges på batteripaketets insida.

Sätt på batteriets gummilock medan du ser till att locket sitter fast jämnt över batteriets kant.

JUSTERING AV HUVUDREMMEN

För att justera HL6 för rätt passform på huvudet ska du först använda spännet på vänster sida av huvudremmen för att justera remmen för ditt huvuds omkrets. Du måste möjligen justera lamphuvudet och batteripaketet på huvudremmen för att centrera lampan efter det att huvudremmen har justerats för att passa ditt huvud.

ANVÄNDA LAMPAN

För att slå på lampan ska du trycka på den röda strömbrytaren ovanpå lampan.

För att slå av lampan ska du trycka på den röda strömbrytaren ovanpå lampan.

För att justera ljusstyrkan, ska du skjuta VLT-avbländaren (variabel ljusteknik) högst uppe på batteripacket. För den till höger för att öka ljusstyrkan. För reglaget till vänster för att minska ljusstyrkan.

JUSTERING AV STRÅLENS

Den gångade stråljusteringsfunktionen låter dig vända ljusstrålen nedåt för att belysa föremål direkt framför dig eller i dina händer. För att justera ska du fatta tag i lamphuvudet, högst upp och längst ned, med tummen och pekfingret. Dra den röda knappen bort från ditt huvud och ned.

ANVÄNDNING AV KLÄMMOR FÖR BYGGHJÄLMAR:

HL6 inkluderar hjälmklämmor för användning på säkerhetshjälmar av bygghjälmstyp. För att använda hjälmklämmorna ska du lossa den övre remmen och sidoremmen så att de passar över hjälmen och fästa klämmorna vid pannlampans sidorem så att den sitter med jämna mellanrum med två på var sida. Obs! En av klämmorna har en bredare slinga för att passa över området på sidohuvudremmen där Z-remmen finns. Sätt pannlampan på hjälmen och fäst klämmorna vid hjälmkanten. Du måste justera klämmornas läge och huvudremmarna för att få rätt passform. Obs! Klämmorna är ENDAST avsedda för användning på säkerhetshjälmar av BYGGHJÄLMSTYP. Den kan inte användas med säkerhetshjälmar för sportbruk.

UNDERHÅLL:

Torka av höljet med en fuktig duk. Sänk inte ned i vatten.